



КРЕСЛО-ШЕЗЛОНГ BABYRÖX

- Предназначено для новорожденных и до двух лет (вес от 3,5 до 9 кг)
- С естественным покачиванием без батареек
- Эргономичное сидение обеспечивает надежную поддержку головы, шеи и спины ребенка

- Предусмотрено 2 положения
- Быстро и легко складывается для удобной транспортировки и хранения
- Чехол легко снимается и стирается в машинке



ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА И ОБЩИЕ СВОДКИ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШЕЗЛОНГА

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Чтобы избежать непредвиденных происшествий и повреждений, необходимо обеспечить использование данного изделия взрослыми и детьми ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО рекомендованным образом.
- Опасность падения! Данное изделие может сместиться в результате движений ребёнка. Разрешается его использовать только на ровном полу.
- Запрещено устанавливать на возвышенную поверхность, например, на стол. Также нельзя подкладывать под низ какие-либо предметы.
- Запрещено переносить изделие, когда в нём находится ребёнок. Нельзя переносить изделие, удерживая за дугу с игрушками.
- Необходимо всегда использовать систему фиксации.
- Нельзя оставлять ребёнка в данном изделии без присмотра.
- Нельзя менять высокое положение на низкое, когда в изделии находится ребёнок.
- Необходимо следить, чтобы старшие дети слишком сильно не раскачивали данное изделие, когда в нём находится ребёнок.
- Запрещено использовать изделие, если какая-либо его часть повреждена или отсутствует.
- Это изделие не предназначено для длительного сна. Для этого ребёнка следует уложить в подходящую колыбель, манеж или кровать.